

中学校体育館等の空調機操作マニュアルについて

①玄関付近にある操作盤の側面にプリペイドカードを挿入します。



側面のプリペイドカード挿入部分
(施設により反対側の場合もあります)

②プリペイドカード挿入後、約10秒で課金され、空調機の操作盤に30分間電気が供給されます。
プリペイドカードは、課金後、自動的に戻ります。
※課金される前にカード取り出しボタン(白いボタン)を押すと、課金を行わずにカードが返却されます。



(例:90分使用する場合、『カードの挿入→課金→返却』を3回繰り返します。)

なお、使用中でも追加可能です。

(例:初めに60分課金、45分経過後、30分の追加課金など)

③プリペイドカードを挿入し電気が供給されたら各エアコンのスイッチを入れてください。

プリペイドカードを挿入すると自動で空調の電源が入るものではありません。
プリペイドカードを挿入後、空調機の操作が必要となります。
エアコンの一部のみ稼働させた場合もカードの使用度数は変わりません。

風量、風向は調整可能ですが、温度設定は、変更できません。(冷房 25℃、暖房20℃)

エアコンのスイッチを入れていなくても使用可能時間は減少していきます。

エアコンのスイッチを入れ忘れないようご注意ください。

④エアコンの操作について



1. 電源スイッチを押して電源を入れる。
2. 必要に応じて操作ボタンの左右を押すことで、
運転モード、風速及び風向を調整できます(下図参照)。
※メニューのボタンは押さないでください。

電源スイッチ

操作ボタン



温度設定画面 ※変更不可



モード変更画面



風量調整画面



風向き調整画面

操作ボタンの左右で表示が切り替わります。
操作ボタンの上下で変更ができます。

○注意事項

- ・一度課金された度数は、返還することはできません。
- ・1時間以上継続して使用の場合は、初回カード挿入時に空調が正常に作動するか確認の上、追加でカードを挿入するようにしてください。
空調設備本体が故障している場合でもカードタイマーが正常に作動している場合、カードの度数が差し引かれてしまいますのでご注意ください。この場合でも返金は出来かねます。
- ・操作方法等についての質問は、久喜市スポーツ振興課までご連絡ください。